

MARQUE	FAMILLE	MG AVEC FONCTIONS COURANT PORTEUR BUBENDORFF	MI BUBENDORFF OU MG SANS FONCTIONS COURANT PORTEUR BUBENDORFF	REMARQUE
Hager	Systo	WS 301 / WS 301 T	WS 300 / WS 300 T	Interrupteur volet roulant pour commande directe
	Essensya	WE 301	WE 300	Interrupteur volet roulant pour commande directe
	Kallystas	WK 301	WK 300	Interrupteur volet roulant pour commande directe
	Tébis	-	TR 221	Récepteur radio Tébis déporté
		-	TR 521	Récepteur radio Tébis déporté avec 2 entrées filaires
-		TXA 223	Interface bus Tébis 4 sorties (4 volets roulants) à monter sur tableau électrique	
-	-	TXA 228	Interface bus Tébis 8 sorties (8 volets roulants) à monter sur tableau électrique	
Legrand	Mosaic	740 25	-	Pour extension seulement, n'est plus au catalogue Legrand depuis 2009
		-	770 25	Poussoir volet roulant pour commande directe ou par automatisme (pos. momentanée)
		-	770 26	Interrupteur volet roulant pour commande directe
		-	770 23	Interrupteur individuel avec récepteur courant porteur protocole Legrand
		-	770 75	Poussoir à clé
	-	770 73	Interrupteur à clé	
	Sagane	840 28	-	Pour extension seulement, n'est plus au catalogue Legrand depuis 2009
		840 48	-	Poussoir à clé, pour extension seulement, n'est plus au catalogue Legrand depuis 2009
	Céliane	-	670 45	Commande tactile pour commande directe ou par automatismes
		-	672 51	Interrupteur individuel avec récepteur courant porteur protocole Legrand et infra rouge
		-	672 55	Interrupteur individuel avec récepteur courant porteur protocole Legrand et infra rouge + vent soleil
		-	672 61	Interrupteur individuel avec récepteur radio
		-	676 01	Interrupteur volet roulant pour commande directe
-		676 02	Poussoir volet roulant pour commande directe ou par automatisme (pos. momentanée)	
-	676 21	Interrupteur individuel avec programmation horaire		
-	670 39	Poussoir à clé		
Arnould	Espace	60121	60120	Interrupteur volet roulant pour commande directe
		62421	62420	Interrupteur volet roulant pour commande directe
		62621	62620	Interrupteur volet roulant pour commande directe
	Initia	-	69085	Poussoir à clé pour volet roulant
		690 21	69020	Interrupteur volet roulant pour commande directe
	Profil	632 21	63220	Interrupteur volet roulant pour commande directe
Orion	saillie	SE APB 1-2T (Réf. Bubendorff : 227010)	AP 1-2R	Poussoir à clé
	encastré	SE UPR 1-2T (Réf. Bubendorff : 227016)	UP 1-2R	Poussoir à clé
Delta Dore	TYXIA	-	TYXIA 441	Interrupteur récepteur volet roulant
		-	TYXIA 443	Interrupteur récepteur volet roulant
		-	TYXIA 463	Micro module récepteur pour volet roulant
Somfy	Système RTS	-	1 810 217 : Centralis UNO RTS (Réf. Bubendorff : 229012)	Inverseur filaire et récepteur radio
		-	1 810 137 : Récepteur Centralis RTS (Réf. Bubendorff : 229009)	Récepteur radio individuel
		-	1 803 005 : Inverseur Mémoires UNO	Inverseur filaire avec mémorisation et répétition montée descente
		-	1 805 021 : Chronis UNO	Chronis UNO
		-	1 810 209 : Centralis UNO IB (Réf. Bubendorff : 229011)	Centralis UNO IB
Nice	Système TAG	-	TT1N	Récepteur radio Nice pour moteur jusqu'à 500W
Schneider	Odace	S 5x0227	-	Poussoir + Stop pour volet roulant (la lettre x correspond à la teinte : 2 = blanc)
		-	S 5x0207	2 boutons poussoir Montée Descente (la lettre x correspond à la teinte : 2 = blanc)
		-	S 5x0208	Interrupteur volet roulant 3 boutons (montée/Descente/Stop) - (la lettre x correspond à la teinte : 2 = blanc)
	Unica	-	MGU 3.207.xx	2 boutons poussoir Montée Descente (les lettres x correspondent à la teinte)
		-	MGU 3.208.xx	Interrupteur volet roulant 2 boutons (les lettres x correspondent à la teinte)
	Altira	-	ALB 4x089	Poussoir pour volet roulant (la lettre x correspond à la teinte : 5 = blanc)
		-	ALB 4x087	Interrupteur pour volet roulant (la lettre x correspond à la teinte : 5 = blanc)
	Alcyon	ALB 74044	-	Poussoir pour volet roulant
		-	ALB 74042	Interrupteur pour volet roulant
	Alvais	ALB 8x099	-	Poussoir pour volet roulant (la lettre x correspond à la teinte : 2 = blanc)
		ALB 8x098	-	Poussoir + Stop pour volet roulant (la lettre x correspond à la teinte : 2 = blanc)
-		ALB 8x097	Interrupteur pour volet roulant	

Automatisme : nécessite un point de commande supplémentaire